

TABELLA PRESSIONE / TEMPERATURA DEL VAPORE SATURO

	CLASSE B	CLASS N
PRESSIONE	TEMPERATURA	TEMPERATURA
(Bar)	(°C)	(°C)
0,00	100	99
0,05	101	100
0,10	102	101
0,14	103	102
0,17	104	103
0,21	105	104
0,25	106	105
0,30	107	106
0,35	108	107
0,39	109	108
0,44	110	109
0,48	111	110
0,52	112	111
0,58	113	112
0,64	114	113
0,70	115	114
0,75	116	115
0,80	117	116
0,88	118	117
0,92	119	118
0,98	120	119
1,06	121	120
1,11	122	121
1,17	123	122
1,25	124	123
1,32	125	124
1,40	126	125
1,46	127	126
1,54	128	127
1,62	129	128
1,71	130	129
1,79	131	130
1,87	132	131
1,95	133	132
2,05	134	133
2,14	135	134
2,23	136	135
2,32	137	136
2,41	138	137
2,51	139	138
2,61	140	139
2,72	141	140
2,83	142	141
2,95	143	142
3,05	144	143
3,16	145	144